

Bedienungsanleitung für Einbruchmeldezentralen

Nach Einbruchalarm:

1. Unschärf-schalten am Lesegerät oder Blockschloss AUSSEN (oder Bedienteil innen)
Bedienteil innen piept...
2. „0“ drücken...(Bedienteil zeigt Art des Alarms an „Melder Keller“)
3. nochmals „0“ drücken...Anzeige wird gelöscht
4.Anlage fragt „Code ?“....Bitte Ihren Code eingeben

Damit ist ein normaler Einbruch-Alarm gelöscht

Wenn Sie diese Folge nicht einhalten, wird die Scharfschaltung blockiert !

Sabotage-Alarm

Bedienteil piept,

1. „0“ eingeben, Alarm auslesen und notieren, nochmals „0“ drücken
2. Bedienteil: „Code ?“ Dann bitte Code eingeben
3. Bedienteil: „Sabotage“ oder „Rufe Techniker“
4. Sie rufen uns an..(s.o.).....oder ausserhalb der Gesch.-Zeiten: 017.....

Scharfschaltung nicht möglich

Lesegerät aussen oder Blockschloss erlauben keine Scharfschaltung

1. Zum Bedienteil gehen und Pfeiltaste rechts neben der „0“ 2 x drücken:
2. Störung wird angezeigt: „Verschluss Tür Ost“
3. z.B. diese Tür verschliessen oder vergessenen Kunden herausbitten
5. Menü verlassen mit „0“, falls es nicht schon geschehen ist.
6. Schärfen...Quittung abwarten...Objekt ist scharf

Nach Überfall

Eine Überfall-Meldung darf an keinem Bedienteil angezeigt werden !

Nach einer Überfall-Auslösung ist die Einbruchmeldeanlage blockiert !!!

Sie können einfach Ihren Code eingeben, dann wird dies angezeigt „Überfall Bedienteil 2“ und mit einer „0“ abschliessen.

Wenn Sie dies nicht tun, dann wird die Scharfschaltung verhindert !!!

Diese Anleitung bitte unbedingt ALLEN Mitarbeitern zur Verfügung stellen, die das Objekt schärfen oder entschärfen müssen und die Beteiligten BITTE auch in die Funktionen einweisen.