

Anleitung f. Einbruchmeldezentrale ACATS...

Alarm quittieren:

Sirene hat geheult (bzw. Wachd. hat über Alarm informiert)

1. unscharf-schalten (von **Aussen** !)
2. Bedienteil piept
3. Code und "off" eingeben
4. dem Text Bedienteil folgen:
"2 Quit" "2" drücken
"Enter" "Enter" drücken
"2 Quit" "2" drücken

bis die rote LED erlischt,
sonst wieder bei "3." anfangen.

(Wenn Sie diese Folge nicht einhalten, dann ist es nachher sehr umständlich den Alarm zu quittieren !!!)

"Warum kann ich nicht scharfschalten ?"

1. "Menü" und Code eingeben
Enter
nochmal Enter bis "Meldelinien-Status" kommt,
dann die "3" drücken
Beispiel: gestörte Meldegruppen: "Melder-Keller"
dann "Clear" drücken.
d.h. im Beispiel: jemand läuft im Keller herum.
Person muss den Keller verlassen.
dann wieder Scharfschaltung versuchen.

Wenn Schalten nicht möglich ist, wieder bei "1." anfangen und weitere Störungen auslesen und beheben.

Ferdiagnose:

Sie drücken bitte:

1. Menü
2. "Code"
3. Enter
4. 7 Enter
5. Code Enter
6. "3 Enter"
7. "1 Enter"...

Ferndiagnose läuft; das Gerät ruft uns an.
(wir lesen aus und melden uns ...)

Alarm-Nord.de

0481 78 178

04851 96 46 56

0171 338 90 90